

# I.C.E360かんたん設定ガイド

\***ご使用前に**、お使いのスマートフォン・タブレットにI.C.E360専用アプリをApp store、Google Playからインストールし、アカウントの作成、ログインを行ってください。I.C.E360専用アプリはApp store、Google Playで「blackcloud」と検索をすると見つけることができます。



設定はたったの**3**ステップ！

- ① **I.C.E360に電源を入れる**
  - ② **I.C.E360とスマホまたはタブレットを接続する**
  - ③ **I.C.E360にWi-Fiを設定する**
- 

まずその① 「**I.C.E360に電源を入れる**」

1. I.C.E360をコンセントに接続



2. I.C.E360のLED表示が**赤**になるまで待機(初期処理を行う為1分程かかります)

## その② 「I.C.E360とスマホまたはタブレットを接続する」

3. アプリでログイン後、マイカメラの右上の+をタッチし、カメラを追加します。



4. Wi-Fiによる設定をタッチ (iOSを使用の場合はBluetoothでも接続設定ができます)。



5. 一度アプリから出て、お使いのスマートフォンまたはタブレットのWi-Fiネットワーク設定から、I.C.E360\*1を探し接続をしてください。この操作により、I.C.E360にWi-Fiを与える設定を行うことができます。接続後、再度アプリに戻りI.C.E360に使用したいWi-Fiを選択してください。

\*1 I.C.E360は、例) ICE\_9a7140のようなカメラ名になっています。



### その③ 「I.C.E360にWi-Fiを設定する」

6. Wi-Fiのパスワードを入力

7. サーバーにアクセスをするため、接続設定完了には数分かかります。

8. カメラのLEDが緑になると設定は完了です。

9. アプリからI.C.E360の撮影した映像をご覧頂けます。